



EN - English
SV - Svenska
DA - Danske
NO - Norsk
FI - Suomi

Read this Manual carefully before use

IMPORTANT SAFEGUARDS

Signal Word Definitions

EN	DANGER	Indicates an imminently hazardous situation, which, if not avoided, will result in death or serious injury. Usage of this signal word is limited to the most extreme situations.
	WARNING	Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, could result in death or serious injury.
	CAUTION	Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, may result in minor/moderate injury or product/property damage. It also alerts against unsafe practices.

FOR HOUSEHOLD USE ONLY! READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE!

When using this or any other electrical appliance, always follow these basic safety precautions:

1. **WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock, or serious personal injury:
2. This appliance can be used by children aged from 13 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children (0-12) shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 12 and supervised.
3. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 13 years. Cleaning and user maintenance shall not be made by children (0-12) without supervision
4. **CAUTION:** hot surface, the surfaces are liable to get hot during use.
5. Always use the product on a flat, stable, heat-resistant surface.
6. The temperature of the accessible surfaces may be very high when the appliance is in use. Make sure not to touch these hot parts of the appliance.
7. Use the product in a well-ventilated area. Keep at least 4-6 inches of space on all sides of the product to allow adequate air circulation.
8. Do not place the product on or near a gas or electric burner, or inside or on top of a heated oven or other heat source.
9. Do not allow the product to touch curtains, wall coverings, clothing, dishtowels, or other flammable materials during its use.
10. Do not touch hot surfaces of the product. Do not move the product while it is plugged in. Allow the product to thoroughly cool before handling it.
11. Do not use attachments not recommended for use with this product or sold by the product manufacturer.
12. Do not use the product near water or other liquids.
13. Do not place or drop the product into water or other liquids. If the product falls into water, immediately unplug it from the electrical outlet. Do not touch or reach into the water.
14. Do not leave the product unattended while it is in use. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
15. Appliances not intended to be partially immersed in water for cleaning
16. Do not put any stress on the power cord where it connects to the product as the power cord could fray and break.
17. Do not plug or unplug the product into/from an electrical outlet with a wet hand.
18. Keep the product and its power cord away from heated surfaces.
19. Never operate this product if it has a damaged power cord or plug, is not working properly, has been dropped, damaged, or exposed to water or other liquids.

20. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard
21. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and others working environments, by clients in hotels, motels and other residential type environments, bed and breakfast type environments.

CAUTION: To reduce the risk of personal injury or product/property damage:

- This product is intended for indoor, non-industrial, non-commercial, household use only as a panini maker and contact grill. Do not use the item outdoors or for any other purpose.
- Do not allow the power cord to hang where it may be tripped over or pulled (e.g., over the edge of a table or counter).

Special instructions:

1. To avoid a circuit overload when using this product, do not operate another high-wattage product on the same electrical circuit.
2. A short power supply cord is provided with this product. An extension cord is not recommended for use with this product, but if one must be used:
3. The marked electrical rating of the cord must be at least as great as that of the product.
4. Arrange the extension cord so that it does not hang where it can be tripped over or pulled unintentionally.

Parts

1. Upper housing
2. Handle
3. Locking latch & 180° lock
4. Ready lamp
5. Power lamp
6. Plate
7. Tray
8. Knob
9. Lower housing
10. Arm



Use

CAUTION: Do not use this product to cook or defrost frozen food. All food must be completely defrosted before cooking it with this product.

NOTE: During the initial uses of this product, it may produce some smoke. This is normal and will subside with further use.

1. Before using this product for the first time, clean it as described in the “Care and Maintenance” section.
2. Press in the end of the locking latch nearest the handle to unlock the product.
3. Open the unit by pulling the handle up.
4. Close the plates or release the 180° lock for table-top grill. Turn the unit on by plugging it into a standard electrical outlet. Verify that the Power Indicator Light illuminates in orange.

WARNING: The cooking plates and metal surfaces of the unit will become hot when in use. To avoid a burn hazard, wear heat resistant mitts or gloves and only touch the handle and lock.

CAUTION: Place and remove food on the plate(s) using wooden or plastic heat-resistant utensils. **DO NOT USE METAL UTENSILS**, as they scratch and damage the non-stick plates. You can use cooking oil on the plate(s)

- EN
5. After the unit preheats for approximately five minutes, the ready indicator light will illuminate in green, indicating the product is ready for use.
 6. Use the handle to lift the upper plate. Place food on the lower plate using wooden or plastic heat-resistant utensils.
 7. Use the Handle to lower and rest the upper plate on top of the food.
 8. When the food is cooked as desired, lift the handle to open the plates, then remove the food using the utensils. If more cooking will be done at this time, close the plates to conserve heat.
 9. Repeat Steps 7-9 until all cooking is complete, reapplying cooking oil as necessary.
 10. Turn off the product by unplugging the power cord from the electrical outlet.
 11. When the unit has completely cooled, clean and dry it.
 12. Lock the unit in its closed position by pressing in the end of the locking latch farthest from the handle.

NOTES:

- The cooking time for different foods depends on the type and thickness of the foods. Foods should be cooked thoroughly before consumption.

Cleaning & Maintenance

- Before cleaning, unplug and wait for the appliance and the plates to cool down.
- Wipe the outside with only a slightly moistened cloth ensuring that no moisture, oil or grease enters the cooling slots.
- Do not clean the inside or outside with any abrasive scouring pad or steel wool as this will damage the finish.
- Do not immerse in water or any other liquid.
- If the lid does not feel stable, tighten the screws that attach the arm to the top and bottom of the product to the desired resistance.

Warranty

Champion Nordic guarantees that this product is free from manufacturing defects in terms of materials and workmanship during a period of 2 years in Sweden, Norway, Denmark and Finland. This warranty period begins on the day the product is purchased or delivered. Champion Nordic has no obligation to repair or replace products that are not accompanied by a valid proof of purchase. This warranty applies only to products purchased and used for home use and does not cover damage resulting from abuse, failure to comply with the instructions from Champion Nordic, cases in which the product has been modified or subjected to unauthorized repair, improper packaging on the part of the owner, normal wear and tear, or improper handling on the part of a transport company.

Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.



Champion ®
Makadamgatan 14 | 254 64 Helsingborg | Sweden
info@champion.se



Ordförklaringar - varningar

FARA Indikerar överhängande farlig situation som, om den inte undviks, kommer leda till dödsfall eller allvarlig skada. Detta ord används endast för de mest extrema situationer.

VARNING Indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarlig skada.

IAKTTA FÖRSIKTIGHET Indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till mindre/lindriga skador eller skador på produkt och egendom. Detta varnar även för osäker användning av produkten.

ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK LÄS IGENOM INSTRUKTIONERNA FÖRE ANVÄNDNING

Vid användning av denna eller annan elektrisk apparat, följ alltid följande grundläggande säkerhetsföreskrifter:

1. **VARNING:** För att minska risken för brand, elektrisk stöt eller allvarlig personskada:
2. Denna apparat kan användas av barn i åldrarna 13 år och äldre och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller instruktioner om användningen av apparaten på ett säkert sätt och förstår farorna inblandade. Barn (0-12) får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll av användaren ska inte göras av barn såvida de inte är äldre än 12 år och övervakas.
3. Håll apparaten och dess nätsladd utom räckhåll för barn som är yngre än 13 år. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn (0-12) utan övervakning.
4. **IAKTTA FÖRSIKTIGHET:** varma ytor, ytor kan bli varma under användning.
5. Använd alltid apparaten på en plan, stabil och värmetålig yta.
6. Åtkomliga ytor kan bli mycket varma när apparaten används. Se till att du inte vidrör dessa varma delar på apparaten.
7. Använd apparaten i ett utrymme med bra ventilation. Håll minst 10-15 cm fritt utrymme på alla sidor om apparaten för tillräcklig ventilation.
8. Placera inte apparaten på eller nära en gas- eller elektrisk brännare, eller i eller ovanpå en varm ugn eller annan värmekälla.
9. Låt inte apparaten vidröra gardiner, väggbonader, kläder, kökshanddukar eller andra lättantändliga material under användning.
10. Rör inte apparatens varma ytor. Flytta inte apparaten när den är inkopplad i eluttaget. Låt apparaten svalna av helt och hållet innan den hanteras.
11. Använd inte delar eller tillbehör som inte rekommenderas att användas med denna apparat eller som inte säljs av tillverkaren.
12. Använd inte apparaten nära vatten eller andra vätskor.
13. Placera eller tappa inte apparaten i vatten eller andra vätskor. Om apparaten trillar ner i vatten, koppla genast ur den ur eluttaget. Rör inte vattnet eller plocka upp apparaten ur vattnet.
14. Lämna inte apparaten oövervakad när den används. Apparaten är inte avsedd att användas med extern timer eller separat fjärrkontrollsystem.
15. Apparaten får inte doppas delvis i vatten för rengöring.
16. Utsätt inte nätsladden för någon belastning vid anslutningspunkten på apparaten då det kan slita på och förstöra nätsladden.
17. Hantera inte elkontakten med våta händer.
18. Håll apparaten och dess nätsladd borta från varma ytor.
19. Använd inte apparaten om nätsladden eller elkontakten är skadade, inte fungerar ordentligt, har tappats, är skadad eller har utsatts för vatten eller andra vätskor.

20. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceombud eller en liknande kvalificerad person för att undvika fara.
21. Denna apparat är avsedd för hushållsbruk och liknande användningsområden så som personalpentry i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer, av hotellgäster, motellgäster, gäster på vandrarhem, bed-and-breakfast eller andra boendetyper.

SV

IAKTTA FÖRSIKTIGHET: För att minska risken för personskada eller skada på apparat och egendom:

- Apparaten är endast avsedd för inomhus- och hushållsbruk, ej för industri- eller kommersiellt bruk, och endast som smörgåsjärn eller hälsosam grill. Använd inte apparaten utomhus eller för andra ändamål.
- Låt inte nätsladden hänga så att man snubbla över den eller dra i den (t.ex. över kanten på bordet eller köksbänken).

Särskilda instruktioner:

- För att undvika överbelastning när apparaten används, undvik att koppla in en annan strömkrävande apparat på samma elnät.
- En kort nätsladd medföljer med apparaten. Förlängningssladd rekommenderas inte men om det krävs för användning gäller följande:
 - Sladdens elektriska märkning måste vara minst lika hög som apparatens märkning.
 - Placera förlängningssladden så att den inte hänger där man kan råka snubbla över den eller dra i den.

Beskrivning

1. Apparats överdel
2. Handtag
3. Låsmekanism
4. Kontrollampa för "klar för användning"
5. Kontrollampa för av/på
6. Grillplatta
7. Avrinningsbricka
8. Vred
9. Apparats nederdel
10. Teleskopsarm



Användning

IAKTTA FÖRSIKTIGHET: Använd inte apparaten för att tillaga eller tina djupfryst mat. All mat måste ha tinat helt före den tillagas i apparaten.

OBS: När apparaten används för första gången kan det ryka lite. Detta är normalt och kommer avta med tiden.

1. Innan första användning, rengör apparaten enligt beskrivningen i paragrafen för rengöring & underhåll.
2. Tryck in låsmekanismen för att frigöra låset på apparaten.
3. Öppna apparaten genom att dra upp handtaget.
4. Stäng locket för Paninigrill eller lås upp 180° funktion för bordsgrill. Sätt på apparaten genom att ansluta den till ett standardeluttag. Kontrollera att indikatorlampan lyser orange.

VARNING: Vid användning blir grilljärnen och metallytorna i apparaten varma. Använd grytvantar och vidrör endast handtaget och låset.

IAKTTA FÖRSIKTIGHET: Placera maten på järnet med köksredskap i trä eller värmetålig plast. ANVÄND INTE KÖKSREDSKAP I METALL då de repar och skadar järnens non-stick beläggning. Det går bra att använda matlagningsolja på plattorna.

5. Efter att apparaten värmts upp i ca fem minuter, lyser indikatorlampan grön för att indikera att apparaten är redo att användas. För bordsgrill, placera maten på båda plattorna med hjälp av köksredskap, fortsätt sedan med steg 9. För Paninigrill, fortsätt med steg 6.
6. Använd handtaget för att lyfta upp det övre järnet. Placera mat på nedre järnet med hjälp av köksredskap.
7. Använd handtaget för att sänka det övre järnet och låt det vila ovanpå maten.
8. När maten är tillagad enligt önskemål, lyft handtaget för att öppna grilljärnet, ta bort maten med köksredskapen. Om järnet ska användas för ytterligare tillagning, stäng locket för att bevara värmen och upprepa steg 6-8. Applicera mer matlagningsolja vid behov. När matlagningen är klar, fortsätt med steg 10.
9. När maten är tillagad enligt önskemål, ta bort maten med köksredskap. Om järnet ska användas för ytterligare tillagning, tillsätt matlagningsolja igen vid behov och placera maten på järnet med hjälp av köksredskap.
10. Stäng av apparaten genom att koppla bort nätsladden från eluttaget.
11. Rengör och torka apparaten när den har svalnat.
12. Lås apparaten i låst läge genom att trycka ner låsmekanismen som sitter längst bort på handtaget.

OBS:

- Tillagningstiden varierar beroende på matens tjocklek och vilken typ av mat det är.
- Maten ska vara helt tillagad innan förtäring.

Rengöring & Underhåll

- Innan rengöring av apparaten, koppla ur den ur eluttaget och vänta tills den har svalnat helt och hållet.
- Torka endast av utsidan med en lätt fuktad trasa för att säkerställa att ingen fukt, olja eller fett kommer in i ventilationsskåorna.
- Rengör varken insida eller utsida med rengöringssvamp med slipmedel eller stålull då detta skadar apparatens finish.
- Doppa inte apparaten in i vatten eller annan vätska.
- Om locket inte känns stabilt, spänn skruvarna som fäster armen i produktens ovan samt underdel till önskad motstånd.

Garanti

Champion Nordic garanterar att den här produkten är fri från tillverkningsdefekter vad gäller material och hantverk under 2 år i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Garantin börjar löpa den dag då produkten köps eller levereras. Champion Nordic har ingen skyldighet att reparera eller ersätta produkter som inte åtföljs av ett giltigt inköpsbevis. Denna garanti gäller endast för produkter som köps och används för hemmabruk och omfattar inte skador som uppstår till följd av missbruk, misslyckande med att följa Champion Nordics instruktioner eller då produkten har modifierats eller utsatts för en ej godkänd reparation, felaktig emballering av ägaren, normalt slitage eller felhantering av ett transportföretag.

Korrekt avfallshantering

Denna symbol på produkten eller i instruktionerna betyder att den ska slängas separat från annat hushållsavfall när den inte fungerar längre. Inom EU finns separata återvinningssystem för avfall. Kontakta lokala myndigheter eller din återförsäljare för mer information.



Champion®
Makadamgatan 14 | 254 64 Helsingborg | Sweden
info@champion.se



Signalord-definitioner

DA FARE Angiver en overhængende farlig situation som, hvis den ikke undgås, kan resultere i død eller alvorlig skade. Anvendelse af dette signalord er begrænset til de mest ekstreme situationer.

ADVARSEL Angiver en potentielt farlig situation som, hvis den ikke undgås, kan resultere i død eller alvorlig skade.

FORSIGTIG Indikerer en potentielt farlig situation som, hvis den ikke undgås, kan medføre mindre / moderat skade eller skade på produkt / ejendom. Det advarer også mod usikker anvendelse.

KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG

Når du anvender dette eller et andet elektrisk apparat, skal du altid følge disse grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger

1. **ADVARSEL:** For at mindske risikoen for brand, elektrisk stød eller alvorlig personskade:
2. Dette apparat kan bruges af børn i alderen 13 år og derover og af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller manglende erfaring og viden hvis de har fået vejledning eller instruktion om brug af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn (0-12) må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn medmindre de er ældre end 12 år og under opsyn.
3. Hold apparatet og dets ledning utilgængeligt for børn under 13 år. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn (0-12) uden opsyn.
4. **FORSIGTIG:** varm overflade, overfladerne kan blive varme under brug.
5. Brug altid produktet på en flad, stabil, varmebestandig overflade.
6. Temperaturen på de tilgængelige overflader kan være meget høj når apparatet er i brug. Sørg for ikke at berøre disse varme dele af apparatet.
7. Brug produktet i et godt ventileret område. Hav mindst 4-6 tommers plads på alle sider af produktet for at give tilstrækkelig luftcirkulation.
8. Placer ikke produktet på eller i nærheden af en gas- eller el-brænder eller indenfor eller ovenpå en opvarmet ovn eller anden varmekilde.
9. Lad ikke produktet berøre gardiner, vægbeklædninger, tøj, viskestykker eller andre brændbare materialer under brug.
10. Rør ikke de varme overflader af produktet. Flyt ikke produktet mens det er tilsluttet. Lad produktet afkøle grundigt før det håndteres.
11. Brug ikke tilbehør der ikke anbefales til brug sammen med dette produkt eller som ikke sælges af produktproducenten.
12. Brug ikke produktet nær vand eller andre væsker.
13. Placer eller tab ikke produktet i vand eller andre væsker. Hvis produktet falder i vand, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten. Rør ikke vandet.
14. Efterlad ikke produktet uden opsyn mens det er i brug. Apparatet er ikke beregnet til at blive betjent ved hjælp af en ekstern timer eller separat fjernbetjeningssystem.
15. Apparatet er ikke beregnet til at blive delvist nedsænket i vand til rengøring.
16. Træk ikke i ledningen hvor den forbinder produktet, da ledningen kan gå i stykker.
17. Stik ikke produktet i en stikkontakt med en våde hænder.
18. Hold produktet og dets ledning væk fra opvarmede overflader.
19. Anvend aldrig dette produkt hvis det har en beskadiget ledning eller stik, ikke fungerer korrekt, er blevet tabt, beskadiget eller udsat for vand eller andre væsker.

20. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller dennes serviceagent eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
21. Dette apparat er beregnet til brug i husholdningen og lignende miljøer såsom: personale-køkkener, i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer, af kunder på hoteller, moteller og andre boligmiljøer, bed and breakfast-miljøer.

FORSIGTIG: For at mindske risikoen for personskade eller skade på produkt / ejendom:

- Dette produkt er beregnet til indendørsbrug, ikke-industrielt, ikke-kommercielt, udelukkende til husholdningsbrug som panini-maker og sund grill. Brug ikke varen udendørs eller til andre formål.
- Lad ikke strømkablet hænge hvor man kan snuble over det, eller det kan trækkes i (f.eks. over kanten af et bord).

Specielle instruktioner:

- For at undgå overbelastning af kredsløb når du bruger dette produkt, må du ikke betjene et andet høj-wattprodukt på samme elektriske kredsløb.
- En kort ledning leveres med dette produkt. En forlængerledning anbefales ikke til brug sammen med dette produkt, men hvis nødvendigt:
 - Den markerede elektriske vurdering af ledningen skal være mindst ligeså stor som den for produktet.
 - Arranger forlængerledningen så den ikke hænger, hvor man kan snuble over den eller trække i den utilsigtet.

Komponenter

1. Øvre kabinet
2. Håndtag
3. Låsespærre
4. Klar-lampe
5. Power-lampe
6. Plade
7. Bakke
8. Lille håndtag
9. Nedre kabinet
10. Arm



Anvendelse

ADVARSEL: Brug ikke dette produkt til madlavning eller optøning af frossen mad. Al mad skal være fuldstændigt optøet inden det tilberedes med dette produkt.

BEMÆRK: Ved første brug af dette produkt kan det forårsage lidt røg. Dette er normalt og vil aftage ved yderligere brug.

1. Før du bruger dette produkt for første gang, skal du rengøre det som beskrevet i afsnittet "Pleje og vedligeholdelse".
2. Tryk enden ind på låsen nærmest håndtaget for at låse produktet op.
3. Åbn enheden ved at trække håndtaget opad.
4. Luk pladerne til panini-grillen, eller frigør 180°-låsen til bordgrillen. Tænd for enheden ved at tilslutte den til en almindelig stikkontakt. Kontrollér, at strømindikatoren lyser orange.

ADVARSEL: Enhedens kogeplader og metaloverflader bliver varme, når de er i brug. For at undgå mulige forbrændinger skal du bære varmebestandige handsker og kun røre ved håndtaget og låsen.

FORSIGTIG: Placér og fjern madvarer på pladerne ved hjælp af varmebestandige redskaber af træ eller plast. BRUG IKKE METALREDSKABER, da de ridser og beskadiger nonstick pladerne. Du kan bruge madolie på produktet.

DA

5. Når enheden er forvarmet i ca. 5 minutter, lyser indikatoren grønt, hvilket indikerer, at produktet er klar til brug. Som bordgrill placeres maden på pladerne ved hjælp af redskaberne, fortsæt herefter med trin 9. Anvendes enheden i stedet som panini-grill fortsæt da med trin 6.
6. Brug håndtaget til at løfte den øverste plade. Placér maden på den nederste plade ved hjælp af redskaberne.
7. Brug håndtaget til at sænke og hvile den øverste plade ovenpå maden.
8. Når maden er tilberedt som ønsket, løftes håndtaget for at åbne pladerne. Fjern derefter maden ved hjælp af redskaberne. Hvis der skal laves mere på dette tidspunkt, skal du lukke pladerne for at spare på varmen og gentage trin 6-8. Påfør madolie igen alt efter behov. Når tilberedningen er færdig, fortsæt da med trin 10.
9. Når maden er tilberedt som ønsket, fjernes maden ved hjælp af redskaberne. Hvis der skal laves mere på dette tidspunkt, skal du påføre madolie igen efter behov og placere maden på pladerne ved hjælp af redskaberne.
10. Sluk for produktet ved at tage ledningen ud af stikkontakten.
11. Når enheden er helt afkølet, skal den rengøres og tørres.
12. Lås enheden i sin lukkede position ved at trykke på enden af låsen længst væk fra håndtaget.

BEMÆRK:

- Tilberedningstiden for forskellige fødevarer afhænger af fødevarens type og tykkelse.
- Fødevarer skal tilberedes grundigt inden de indtages.

Rengøring & vedligeholdelse

- Før rengøring skal du tage stikket ud og vente til apparatet og pladerne køler ned.
- Tør ydersiden af med en let fugtet klud så der ikke kommer fugt, olie eller fedt i kølesporene.
- Rengør ikke indvendigt eller udvendigt med slibeskud eller ståluld da dette vil beskadige overfladen.
- Må ikke nedsænkes i vand eller anden væske.
- Hvis låget ikke føles stabilt, stram skruerne, der fastgør armen til toppen og bunden af produktet, til den ønskede modstand.

Garanti

Champion Nordic garanterer at dette produkt ikke har nogen fremstillingsfejl i forhold til materiale og forarbejdning. Garantien gælder i to år i Sverige, Norge, Danmark og Finland. Garantien begynder fra den dag hvor produktet købes eller leveres. Champion Nordic er ikke forpligtet til at reparere eller erstatte produkter som ikke er ledsaget af et gyldigt købsbevis. Denne garanti gælder kun for produkter som er købt og brugt derhjemme, og den omfatter ikke skader som er opstået som følge af misbrug, manglende opmærksomhed på Champion Nordics instruktioner, modifikationer, ikke-godkendte reparationer, forkert indpakning fra ejerens side, normal slitage eller fejlhåndtering hos et transportfirma.

Korrekt affaldshåndtering

Dette symbol på produktet eller i instruktionerne betyder at det skal smides ud separat fra andet husaffald, når det ikke fungerer længere. I EU findes separate genbrugssystemer for affald. Kontakt de lokale myndigheder eller din sælger for mere information.



Champion®
Makadamgatan 14 | 254 64 Helsingborg | Sweden
info@champion.se



Signalord-definisjoner

FARE Indikerer en overhengende fare, som kan resultere i dødsfall eller alvorlig skade hvis den ikke unngås. Dette signalordet brukes bare i de mest ekstreme situasjoner.

ADVARSEL Indikerer en potensielt farlig situasjon, som kan resultere i dødsfall eller alvorlig skade hvis den ikke unngås.

VÆR FORSIKTIG Indikerer en potensielt farlig situasjon, som kan resultere i mindre/moderate skader på personer eller apparat og eiendom. Dette signalordet advarer også om usikker bruk.

KUN FOR BRUK I HUSHOLDNINGER LES GJENNOM ALLE INSTRUKSJONENE FØR BRUK

Følg alltid disse grunnleggende sikkerhetsinstruksjonene ved bruk av dette, eller ethvert annet elektrisk apparat:

1. **ADVARSEL:** For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt og alvorlig personskade:
2. Dette apparatet kan benyttes av barn fra 13 år og eldre, og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de får tilsyn eller instruksjoner vedrørende bruk av apparatet på en trygg måte, og forstår de potensielle farene. Barn (0-12) skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn med mindre de er over 12 år og overvåkes.
3. Hold apparatet og ledningen utenfor rekkevidden til barn under 13 år. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn (0-12) uten tilsyn.
4. **VÆR FORSIKTIG:** Varmer overflater. Overflatene blir varme under bruk.
5. Bruk alltid apparatet på en flat, stabil og varmebestandig overflate.
6. Temperaturen på de tilgjengelige overflatene kan bli veldig høy når apparatet er i bruk. Pass på å ikke berøre disse varme delene av apparatet.
7. Bruk apparatet i et rom med god ventilasjon. Ha minst 10–15 cm med luft rundt alle sider av apparatet for tilstrekkelig luftsirkulasjon.
8. Ikke plasser apparatet på, eller i nærheten av, en gassbrenner eller elektrisk brenner, inni eller på toppen av en varm ovn eller andre varmekilder.
9. Ikke la apparatet komme nær gardiner, veggbelegg, klær, kjøkkenhåndklær eller andre brannfarlige materialer mens det er i bruk.
10. Ikke rør apparatets varme overflater. Ikke flytt apparatet mens det er koblet til stikkontakten. La apparatet kjøle seg helt ned før det håndteres.
11. Ikke bruk tilbehør som ikke er anbefalt sammen med dette apparatet, eller som ikke selges av produsenten.
12. Ikke bruk apparatet i nærheten av vann eller andre væsker.
13. Ikke plasser eller senk apparatet i vann eller andre væsker. Hvis apparatet faller i vannet skal det øyeblikkelig kobles fra stikkontakten. Ikke rør eller ta hendene ned i vannet.
14. La ikke apparatet være uovervåket mens det er i bruk. Apparatet er ikke tiltenkt bruk med en ekstern timer eller separat fjernkontrollsystem.
15. Apparatet skal ikke senkes delvis i vann ved rengjøring.
16. Ikke utsett ledningen for belastning der hvor den er koblet til apparatet, da ledningen kan bli slitt og ødelagt.
17. Ikke koble apparatet til eller fra stikkontakten med våte hender.
18. Hold apparatet og strømledningen unna varme overflater.
19. Bruk aldri dette apparatet dersom strømledningen eller støpselet er skadet, apparatet ikke fungerer ordentlig eller har blitt mistet, skadet eller utsatt for vann eller andre væsker.

20. Dersom strømledningen er skadet må den erstattes av produsenten, produsentens service-agent eller en lignende kvalifisert person for å unngå fare.
21. Dette apparatet er ment for bruk i husholdninger og lignende bruksområder, som personalets kjøkkenområde i butikker, kontorer og andre arbeidsplasser, av gjester på hoteller, moteller, bed and breakfast og andre overnattingssteder.

NO

ADVARSEL: For å redusere risikoen for personskader eller skader på apparat og eiendom:

- Dette apparatet er kun ment for bruk i innendørs, ikke-industrielle, ikke-kommersielle husholdninger, og kun som toaster eller grilljern. Ikke bruk apparatet utendørs, eller til andre formål.
- Ikke la strømledningen henge slik at man kan snuble i den eller dra i den (f.eks. over kanten av bordet eller benken).

Spesielle instruksjoner:

- Ikke bruk et annet apparat med høy wattstyrke i den samme elektriske kretsen, for å unngå overbelastning når apparatet er i bruk.
- En kort strømledning følger med dette apparatet. Det anbefales ikke å bruke skjøteledning til dette apparatet, men hvis det er nødvendig:
 - Den oppgitte spenningen på ledningen på være minst like høy som den på apparatet.
 - Plasser skjøteledningen slik at den ikke henger hvor man kan snuble i den eller dra utilsiktet i den.

Deler

1. Overdel
2. Håndtak
3. Låsemekanisme
4. Indikasjonslys «Klar»
5. Indikasjonslys «Av/På»
6. Plater
7. Brett
8. Knapp
9. Underdel
10. Arm



Bruk

VÆR FORSIKTIG: Ikke bruk dette apparatet for å tilberede eller tine frossen mat. All mat må være helt tint før dette apparatet tas i bruk.

OBS: Ved første gangs bruk kan det komme litt røyk. Det er normalt, og vil avta etter hvert.

1. Rengjør apparatet som beskrevet i avsnittet "Rengjøring og vedlikehold" før første gangs bruk.
2. Trykk inn låsemekanismen nærmest håndtaket for å låse opp apparatet.
3. Åpne apparatet ved å dra håndtaket opp.
4. Lukk apparatet og skru det på ved å koble det til en standard stikkontakt. Sjekk at indikator lyset for av/på lyser oransje.

ADVARSEL: Kokeplatene og metalloverflatene på enheten vil bli varme når de er i bruk. Bruk varmebestandige votter eller hansker, og berør kun håndtaket og låsen for å unngå brannskader.

VÆR FORSIKTIG: Legg og fjern maten på tallerkenen(e) med varmebestandige redskaper av tre eller plast. IKKE BRUK METALLREDSKAPER, da disse vil ripe opp og skade non-stick-platene. Du kan bruke matolje på produktet.

5. Når enheten har blitt forvarmet i omtrent fem minutter, vil indikatorlampen lyse grønt, noe som indikerer at produktet er klart til bruk. Hvis du skal bruke bordgrillen, plasserer du maten på tallerkenene ved hjelp av redskapene, og fortsetter med trinn 9. Hvis du skal bruke Panini-grillen, fortsetter du med trinn 6.
6. Bruk håndtaket til å løfte den øvre tallerkenen, og legg maten på den nedre tallerkenen ved hjelp av redskapene.
7. Bruk håndtaket for å senke den øverste platen, og la den hvile på maten.
8. Når maten er ferdig tilberedt, løfter du håndtaket for å åpne platene og tar ut maten ved hjelp av redskapene. Hvis du skal tilberede mer mat, lukker du platene for å bevare varmen. Gjenta deretter stegene 6–8. Tilsett mer matolje etter behov. Når du er ferdig med å lage mat, fortsetter du med steg 10.
9. Når maten er ferdig tilberedt, tar du den ut ved hjelp av redskapene. Hvis du skal tilberede mer mat, tilsetter du mer matolje etter behov. Legg deretter maten på tallerkener ved hjelp av redskapene.
10. Skru av apparatet ved å trekke strømledningen ut fra stikkontakten.
11. Rengjør og tørk apparatet når det er helt avkjølt.
12. Lås apparatet når det er lukket ved å trykke ned låsmekanismen som sitter lengst unna håndtaket.

OBS:

- Tilberedningstiden varierer for forskjellig mat, avhengig av tykkelsen og hva slags mat det er.
- Maten bør være gjennomstekt før den spises.

Rengjøring & Vedlikehold

- Koble apparatet fra strømmen og la det avkjøle seg før rengjøring.
- Tørk bestandig utsiden med en lett fuktet klut, og unngå at fuktighet, olje og fett kommer ned i ventilasjonssporene.
- Ikke rengjør innsiden eller utsiden med en slipende svamp, skureklut eller stålull, da dette vil skade overflaten.
- Ikke senk apparatet i vann eller annen væske.
- Hvis lokket ikke føles stabilt, stram skruene som fester armen til toppen og bunnen av produktet til ønsket motstand.

Garanti

Champion Nordic garanterer at dette produktet er fri for fabrikkasjonsfeil når det kommer til materialer og håndverk under 2 år i Sverige, Norge, Danmark og Finland. Garantien starter å løpe den dagen produktet kjøpes eller leveres. Champion Nordic har ikke plikt til å reparere eller erstatte produkter dersom et gyldig innkjøpsbevis ikke følger med. Denne garantien gjelder kun for produkter som kjøpes og brukes til hjemmebruk, og omfatter ikke skader som oppstår som følge av misbruk, svikt i å følge Champion Nordics instruksjoner på grunn av at produktet har blitt modifisert eller utsatt for en godkjent reparasjon, feilaktig pakking av eieren, normal slitasje eller feilhåndtering av et transportforetak.

Korrekt avfallshåndtering

Dette symbolet på produktet eller i instruksjonene betyr at det skal kastes separat fra annet husholdningsavfall når det ikke virker lenger. Det finnes leveringspunkter og gjenbruksstasjoner som skal håndtere denne typen avfall. Kontakt lokale myndigheter eller forhandler for mer informasjon.



Champion ®
Makadamgatan 14 | 254 64 Helsingborg | Sweden
info@champion.se



Signalord-definisjoner

FI

- VAARA** Ilmaisee välittömän vaaratilanteen, joka, jos sitä ei vältetä, saattaa johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. Tätä sanaa käytetään vain äärimmäisissä tilanteissa.
- VAROITUS** Ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä.
- HUOMIO** Ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi johtaa tuotteen tai omaisuuden vaurioitumiseen tai vahingoittumiseen, jos sitä ei vältetä. Tämä varoittaa myös tuotteen epävarmasta käytöstä.

AINOASTAAN KOTITALOUSKÄYTTÖÖN LUE KÄYTTÖOHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ

Noudata aina seuraavia turvaohjeita tämän tai muun elektronisen laitteen käytössä:

1. **VAROITUS!** Tulipalon, sähköiskun tai muun vakavan henkilövahingon välttämiseksi:
2. Tätä laitetta voivat käyttää 13-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on heikentynyt fyysinen, aistillinen tai henkinen kyky tai kokemuksen ja tiedon puute, jos he ovat saaneet ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset (0-12) eivät saa leikkiä laitteen kanssa. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta, elleivät he ole yli 12-vuotiaita ja aikuisen seurassa.
3. Pidä laite ja sen virtajohto alle 13-vuotiaiden lasten ulottumattomissa. Lapset (0-12) eivät saa tehdä puhdistusta ja huoltoa ilman aikuisen valvontaa.
4. **HUOMIO:** Kuumat pinnat. Pinnat saattavat kumentua käytön aikana.
5. Käytä laitetta aina tasaisella, vakaalla ja lämmönkestävällä pinnalla.
6. Laitteen pinnat voivat tulla hyvin kuumiksi, kun laitetta käytetään. Varmista, että et koske näitä laitteen kuumia osia.
7. Käytä laitetta huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Jätä vähintään 10-15 cm vapaata tilaa laitteen kaikille puolille, jotta ilmavirtaus olisi riittävä.
8. Älä aseta laitetta kaasun tai sähköpolttimen päälle tai lähelle, kuumaan uuniin tai muuhun lämmönlähteeseen tai sen päälle.
9. Älä anna laitteen koskettaa verhoja, seiniä, vaatteita, keittiöpyyhkeitä tai muita helposti syttyviä materiaaleja käytön aikana.
10. Älä kosketa laitteen kuumia pintoja. Älä siirrä laitetta, kun se on kytketty pistorasiaan. Anna laitteen jäähtyä kokonaan ennen sen käsittelyä.
11. Älä käytä osia tai lisävarusteita, joita ei suositella käytettäväksi tämän laitteen kanssa tai joita valmistaja ei myy.
12. Älä käytä laitetta veden tai muiden nesteiden lähellä.
13. Älä aseta tai pudota laitetta veteen tai muihin nesteisiin. Jos laite putoaa veteen, irrota se välittömästi pistorasiasta. Älä koske veteen tai poista laitetta vedestä.
14. Älä jätä laitetta ilman valvontaa sitä käytettäessä. Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjausjärjestelmän kanssa.
15. Laitetta ei saa kastaa osittain veteen puhdistusta varten.
16. Älä altista virtajohtoa kuormitukselle laitteen liitäntäpisteessä, koska se voi kuluttaa ja tuhota virtajohtoa.
17. Älä käsittele pistoketta märillä käsillä.
18. Pidä laite ja sen virtajohto kaukana kuumista pinnoista.
19. Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vaurioitunut, jos laitteessa on toimintahäiriö, se on pudonnut, vaurioitunut tai altistunut vedelle tai muille nesteille.

20. Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen huoltoliikkeen tai vastaavan pätevän henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.
21. Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja vastaavaan käyttöön, kuten henkilökunnan käyttöön kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä, hotellin asiakkaille, motellin asiakkaille, hostellin vieraille sekä aamiaismajoituksiin tai muihin majoituspaikkoihin.

HUOMIO Henkilövahinkojen tai laitteen ja omaisuuden vahingoittumisen vaaran estämiseksi:

- Laite on tarkoitettu vain sisä- ja kotikäyttöön, ei teolliseen tai kaupalliseen käyttöön, ja vain voileipägrillinä tai muuna grillinä. Älä käytä laitetta ulkona tai muihin tarkoituksiin.
- Älä anna virtajohdon roikkua niin, että sen yli on mahdollista kompastua tai kaatua (esimerkiksi pöydän tai tiskin reunan yli).

ERITYISOHJEET:

- Vältä ylikuormitusta, kun laitetta käytetään, äläkä liitä toista virtaa kuluttavaa laitetta samaan virtalähteeseen.
- Laitteen mukana toimitetaan lyhyt virtajohto. Jatkojohtoa ei suositella, mutta jos sitä tarvitaan, sovelletaan seuraavaa:
 - Johdon sähköisen merkinnän on oltava vähintään yhtä suuri kuin laitteen merkintä.
 - Aseta jatkojohto paikalleen niin, että se ei roiku paikassa, jossa sitä voi liikuttaa tai vetää tahattomasti.

Tuotekuvaus

1. Laitteen yläosa
2. Kahva
3. Lukitusmekanismi
4. Ohjausvalo "käyttövalmis"
5. Ohjausvalo "päällä / pois päältä"
6. Grillilevy
7. Tippa-astia
8. Nuppi
9. Laitteen alaosa
10. Teleskooppiohjain



Käyttö

HUOMIO: Älä käytä laitetta pakastetun ruoan valmistukseen tai sulattamiseen. Kaikki ruoat on sulatettava kokonaan ennen laitteessa valmistamista.

HUOMAUTUS: Laitteesta saattaa tulla hieman savua, kun sitä käytetään ensimmäistä kertaa. Tämä on normaalia ja poistuu ajan myötä.

1. Puhdista grilli ennen ensimmäistä käyttöä puhdistus- ja huolto-osassa kuvatulla tavalla.
2. Vapauta laitteen lukitus painamalla lukitusmekanismia.
3. Avaa laite vetämällä kahvaa ylös.
4. Sulje paninigrillin levyt tai vapauta pöytägrillin 180° lukko. Kytke laite päälle kytkemällä se tavalliseen pistorasiaan. Varmista, että virran merkkivalo palaa oranssina.

VAROITUS: Lämpölevyt ja laitteen metallipinnat kuumenevat käytön aikana. Palovamman välttämiseksi käytä lämmönkestäviä käsiineitä tai hansikkaita ja kosketa vain kahvaa ja lukkoa.

HUOMIO: Aseta ruoka ja poista se levyiltä käyttämällä puisia tai muovisia lämmönkestäviä keittiövälineitä. ÄLÄ KÄYTÄ METALLISIA VÄLINEITÄ, koska ne naarmuttavat ja vahingoittavat tarttumattomia levyjä. Voit käyttää tuotteessa ruokaöljyä.

FI

5. Kun laite on esikuumentunut noin viiden minuutin ajan, valmiusmerkkivalo palaa vihreänä, mikä osoittaa, että tuote on käyttövalmis. Pöytägrilliä varten aseta ruoka levyille keittiötyövälineiden avulla ja jatka vaiheesta 9. Paninigrillin osalta jatka vaiheesta 6.
6. Käytä kahvaa nostaaksesi ylälevyä, aseta ruoka alemmalle levyille keittiövälineen avulla.
7. Laske ylärauta kädensijan avulla ja anna sen levätä ruoan päällä.
8. Kun ruoka on kypsennetty halutulla tavalla, avaa levyt nostamalla kahvaa ja poista ruoka sitten keittiövälineen avulla. Jos kypsennät kerralla enemmän, sulje levyt lämmön säilyttämiseksi ja toista vaiheet 6–8. Lisää ruokaöljyä tarvittaessa. Kun kypsennys on valmis, jatka vaiheesta 10.
9. Kun ruoka on kypsennetty halutulla tavalla, poista ruoka keittiövälineen avulla. Jos kypsennät kerralla enemmän, lisää tarvittaessa ruokaöljyä ja aseta ruoka levyille keittiövälineen avulla.
10. Sammuta laite irrottamalla virtajohto pistorasiasta.
11. Puhdista ja kuivaa laite, kun se on jäähtynyt.
12. Lukitse laite lukittuun asentoon painamalla alaspäin lukitusmekanismia, joka sijaitsee kädensijassa.

HUOM:

- Ruoan kypsennysaika riippuu ruoan paksuudesta ja siitä, minkä tyyppisestä ruuasta on kyse.
- Ruoan tulee olla täysin kypsää ennen syömistä.

Puhdistus ja huolto

- Ennen kuin puhdistat laitteen, irrota se pistorasiasta ja odota, kunnes se on täysin jäähtynyt.
- Pyyhi ulkoreuna vain kostealla liinalla varmistaaksesi, ettei ilmanvaihtoaukkoihin pääse kosteutta, öljyä tai rasvaa.
- Älä puhdista sisä- tai ulko-osia puhdistussienellä, joka on hankaavaa materiaalia tai teräsvillalla, sillä se vahingoittaa laitteen pintoja.
- Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Jos kansi ei tunnu vakaalta, kiristä ruuvit, jotka kiinnittävät varren tuotteen ylä- ja alaosaan, haluttuun vastukseen.

Takuu

Champion Nordic takaa, että tässä tuotteessa ei ole materiaaliin tai käsityöhön liittyviä valmistusvikoja. Takuu on voimassa 2 vuotta Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Suomessa. Takuu alkaa siitä hetkestä, kun tuote joko ostetaan tai toimitetaan. Champion Nordicilla ei ole velvollisuutta korjata tai korvata tuotetta, johon ei ole voimassa olevaa ostotodistusta. Tämä takuu on voimassa ainoastaan tuotteissa, jotka ostetaan kotikäyttöön ja joita käytetään kotona. Takuu ei kata vaurioita, jotka johtuvat tuotteen väärinkäytöstä, Champion Nordicin käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä, siitä että tuotetta on käsitelty tai korjattu ei-hyväksyttävällä tavalla, tuotteen omistajan virheellisistä pakkaustoimista tuotetta käsiteltäessä, normaalista kulumisesta tai kuljetusyrityksen suorittamista vääränlaisista käsittelytavoista.

Oikea hävittäminen

Tämä symboli tuotteessa tai ohjeissa tarkoittaa, että laite täytyy hävittää erillään muista talousjätteistä, kun se ei enää toimi. EU:n sisällä on jätteille erillisiä kierrätysjärjestelmiä. Lisätietojen saamiseksi ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jälleenmyyjäsi.



Champion®
Makadamgatan 14 | 254 64 Helsingborg | Sweden
info@champion.se

